

Tableau des préconisations pour vos travaux de peinture

1. TRAVAUX DE PREPARATION Intérieur-Extérieur

SUPPORTS	TRAVAUX SOIGNES	TRAVAUX COURANTS
Enduit de ciment hydraulique Béton Plâtre, placoplâtre	<ul style="list-style-type: none"> - Egrenage - Brossage - Rebouchage à l'enduit - Traitement des fissures - Ponçage 	<ul style="list-style-type: none"> - Brossage - Rebouchage à l'enduit - Ponçage
Bois et dérivés	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage - Dépoussiérage - Traitement des noeuds 	<ul style="list-style-type: none"> - Ponçage - Dépoussiérage - Traitement des noeuds
Métaux ferreux	<ul style="list-style-type: none"> - Dérouillage - Dégraissage - Dépoussiérage 	<ul style="list-style-type: none"> - Dérouillage - Dégraissage - Dépoussiérage
Métaux non ferreux	<ul style="list-style-type: none"> - Dérochage - Dégraissage - Dépoussiérage 	<ul style="list-style-type: none"> - Dérochage - Dégraissage - Dépoussiérage

2.1 PREPARATION DE SUPPORT ANCIEN (déjà peint) INTERIEUR

SUPPORTS	TRAVAUX SOIGNES	TRAVAUX COURANTS												
Enduit de ciment hydraulique Béton Plâtre, placoplâtre	Impression avec : IMPRELUX "S" 1 couche de STOPDECO + 1couche d'ENDUILUX	Impression avec : IMPRELUX "S" +2 couches de STOPDECO												
Bois et dérivés	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">A peindre</td> <td style="width: 70%;">IMPRELUX "S"+ 1couche d'ENDUILUX</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A vernir</td> <td>1couche de DECORBOIS incolore</td> </tr> </table>		A peindre	IMPRELUX "S"+ 1couche d'ENDUILUX		A vernir	1couche de DECORBOIS incolore	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">A peindre</td> <td style="width: 70%;">IMPRELUX "S"+ 1couche de STOPDECO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">A vernir</td> <td>1couche de DECORBOIS incolore</td> </tr> </table>		A peindre	IMPRELUX "S"+ 1couche de STOPDECO		A vernir	1couche de DECORBOIS incolore
	A peindre	IMPRELUX "S"+ 1couche d'ENDUILUX												
	A vernir	1couche de DECORBOIS incolore												
	A peindre	IMPRELUX "S"+ 1couche de STOPDECO												
	A vernir	1couche de DECORBOIS incolore												
Métaux ferreux	1couche de ANTIROUILLE HG	1couche de ANTIROUILLE												
Métaux non ferreux	Degraissant + 1couche SOLVAWASH	Degraissant + 1couche SOLVAWASH												

2.2 PREPARATION DE SUPPORT ANCIEN (déjà peint) EXTERIEUR

SUPPORTS		TRAVAUX SOIGNES	TRAVAUX COURANTS
Enduit de ciment hydraulique		Impression avec : IMPRELUX "S" 1ère couche d' ENDUIT EXTERIEUR de ratissage 2ème couche d'ENDUIT EXTERIEUR PATE	Impression avec : IMPRELUX "S" +2 couches de STOPDECO
Béton			
Plâtre, placoplâtre			
Bois et dérivés	A peindre	IMPRELUX "S"+ 1couche d'ENDUILUX	IMPRELUX "S"+ 1couche de STOPDECO
	A vernir	1couche de DECORBOIS incolore	1couche de DECORBOIS incolore
Métaux ferreux		1couche de ANTIROUILLE HG	1couche de ANTIROUILLE
Métaux non-ferreux		Degraissant + 1couche SOLVAWASH	Degraissant + 1couche SOLVAWASH

3.1 PREPARATION DE SUPPORT NEUF – INTERIEUR

SUPPORTS		TRAVAUX SOIGNES	TRAVAUX COURANTS
Enduit de ciment hydraulique		Impression avec : IMPRELUX "O" 1 couche de STOPDECO + 1couche d'ENDUILUX	Impression avec : IMPRELUX "O" +2 couches de STOPDECO
Béton			
Plâtre, placoplâtre			
Bois et dérivés	A peindre	IMPRELUX "O"+ 1couche d'ENDUILUX	IMPRELUX "O"+ 1couche de STOPDECO
	A vernir	1couche de DECORBOIS incolore	1couche de DECORBOIS incolore
Métaux ferreux		1couche de ANTIROUILLE HG	1couche de ANTIROUILLE
Métaux non-ferreux		Degraissant + 1couche SOLVAWASH	Degraissant + 1couche SOLVAWASH

3.2 PREPARATION DE SUPPORT NEUF – EXTERIEUR

SUPPORTS		TRAVAUX SOIGNES	TRAVAUX COURANTS
Enduit de ciment hydraulique		Impression avec : IMPRELUX "O" 1ère couche d' ENDUIT EXTERIEUR de ratissage 2ème couche d'ENDUIT EXTERIEUR PATE	Impression avec : IMPRELUX "O" +2 couches de STOPDECO
Béton			
Plâtre, placoplâtre			
Bois et dérivés	A peindre	IMPRELUX "O"+ 1couche d'ENDUILUX	IMPRELUX "O"+ 1couche de STOPDECO
	A vernir	1couche de DECORBOIS incolore	1couche de DECORBOIS incolore
Métaux ferreux		1couche de ANTIROUILLE HG	1couche de ANTIROUILLE
Métaux non-ferreux		Dégraissant + 1couche SOLVAWASH	Dégraissant + 1couche SOLVAWASH

4.1 APPLICATION DE FINITION - INTERIEUR

SUPPORTS		TRAVAUX SOIGNES		TRAVAUX COURANTS	
		Mate	Satinée	Brillante	Décorative
Murs		VINYLUX	AQUALUX	ECOBRIILLANT	STUC ANTIQUE
Enduit de ciment hydraulique		ACRYLUX	SATINPRO	LAQUE2LUX	CASBAH
Béton		ECOMAT	ECOSATIN	LAQUE"O"	ESSUYER
Plâtre, placoplâtre		MATDECO	DECO SATIN		DUNE REFLEX
Plafond			AQUALAVANDE		MUR A L'ANCIENNE
Plâtre, placoplatre		MATPLAFOND			
Bois et dérivés	A Peindre	ECO MAT	SATIN BOIS	ECO BRILLANT	ESSUYER Faux Bois
	A Vernir	MATDECO	DECO SATIN	LAQUE2LUX	
Métaux ferreux			DECORBOIS	VERNIS MARIN	DECORBOIS Couleur
		MATDECO	DECO SATIN	LAQUE2LUX	
		MATNOIR A600	LAQUE Satinée HG	LAQUE HG	

Métaux non ferreux	MATDECO	DECO SATIN	LAQUE2LUX	
	MATNOIR A600	LAQUE Satinée HG	LAQUE HG	

4.2 APPLICATION DE FINITION - EXTERIEUR

SUPPORTS		TRAVAUX SOIGNES		TRAVAUX COURANTS	
		Mate	Satinée	Brillante	Décorative
Murs		RENOVMUR AQ2010 ACRYLUX VINYLUX	AQUALUX	ECOBRIILLANT LAQUE2LUX	CREPILUX - GF
Enduit de ciment hydraulique			ECOSATIN		GRESE
Béton			PLASTIMUR		ALHAMBRA
Plâtre, placoplatre			SATINPRO		GRIFFE
Toiture			RENOVLUX		MUR A L'ANCIENNE
Béton, Asphalte ou bitume.					
Bois et dérivés	A Peindre	ECO MAT	SATIN BOIS	ECO BRILLANT LAQUE2LUX	ESSUYER Faux Bois
	A Vernir		DECORBOIS	VERNIS MARIN	DECORBOIS Couleur
Métaux ferreux		MATNOIR A600	LAQUE Satinée HG	LAQUE2LUX LAQUE HG	
Métaux non ferreux		MATNOIR A600	LAQUE Satinée HG	LAQUE2LUX LAQUE HG	